



Sustainability
Focused*



2 Year
Guarantee

lights4fun.[®]

INSTRUCTIONS. ANLEITUNG.
INSTRUCCIONES. MODE D'EMPLOI.

EN. IMPORTANT

This product is not a toy. Please keep out of reach of children. Do not illuminate whilst inside the packaging. The bulbs are sealed and non-replaceable. Non-rechargeable batteries are not to be re-charged. Replacement batteries must be inserted with the correct polarity. Dispose of batteries according to the local laws and regulations of your region. Batteries may be recycled, and may be accepted for disposal at your local recycling centre. See our website for more information. This product is intended for indoor use only.

OPERATION

1. Insert 3xAA batteries into the compartment on the back of the wall light.
2. Insert 2xAAA batteries into the remote control.
3. Set the switch on the side of the wall light to the ON position to illuminate the lights.
4. Use the remote control to select the desired illumination time using the 2H, 4H, 6H or 8H buttons. The lights will switch off after the desired length of time, and automatically switch back on at the same time the following day. When the product switch is ON, the remote control can be used to turn it ON/OFF.
5. The brightness of the lights will initially be set to 75% when first switched on. Use the - and + buttons on the remote control to adjust this. The item can be dimmed to 100%, 50% and 25% of initial brightness and will remain at the specified brightness when the timer function is in use.

DE. WICHTIG

Das Produkt ist kein Spielzeug. Bitte aus der Reichweite von Kindern halten. Schalten Sie das Produkt nicht in der Verpackung ein. Die LEDs sind fest verklebt und

lights4fun®

nicht austauschbar. Einwegbatterien können nicht wieder aufgeladen werden. Bitte beim Einlegen der Batterien auf richtige Polarität achten. Einwegbatterien müssen unter Beachtung des Batterieentsorgungsgesetzes korrekt entsorgt werden. Mehr Informationen hierzu finden Sie auf unserer Webseite. Dieses Produkt ist für den Innengebrauch konzipiert.

ANLEITUNG

1. Lege 3xAA-Batterien in das Fach auf der Rückseite der Wandleuchte ein.
2. Lege 2xAAA-Batterien in die Fernbedienung ein.
3. Stelle den Schalter an der Seite der Wandleuchte auf die Position EIN, um die Lichter zu beleuchten.
4. Wähle auf der Fernbedienung mit den Tasten 2H, 4H, 6H oder 8H die gewünschte Beleuchtungszeit aus. Die Lichter schalten sich nach der gewünschten Zeitspanne aus und schalten sich am nächsten Tag zur gleichen Zeit automatisch wieder ein. Wenn der Produktschalter eingeschaltet ist, kann die Fernbedienung zum Ein-/Ausschalten verwendet werden.
5. Die Helligkeit der Lichter wird beim ersten Einschalten zunächst auf 75 % eingestellt. Verwende zum Einstellen die Tasten „-“ und „+“ auf der Fernbedienung. Der Artikel kann auf 100 %, 50 % und 25 % der Ausgangshelligkeit gedimmt werden und bleibt bei Verwendung der Timer-Funktion auf der eingestellten Helligkeit.

ES. IMPORTANTE

Este producto no es un juguete. Mantener fuera del alcance de los niños. No encender el producto mientras que esté dentro del embalaje. Las bombillas están selladas y no se pueden substituir. No recargar las pilas no recargables. Las pilas tienen que ser insertadas

correctamente. Desechar las pilas según las leyes y normas de vuestro país. Pilas y baterías se pueden reciclar, si echadas en los apósitos contenedores y centros de reciclaje locales. Este producto está diseñado únicamente para uso en interiores.

FUNCIONAMIENTO

1. Inserte 3 pilas AA en el compartimento en la parte posterior del aplique de pared.
2. Inserte 2 pilas AAA en el control remoto.
3. Coloque el interruptor en el costado del aplique de pared en la posición ON para iluminar las luces.
4. Utilice el control remoto para seleccionar el tiempo de iluminación deseado (2H, 4H, 6H o 8H). Las luces se apagarán después del periodo de tiempo deseado y se encenderán automáticamente a la misma hora al día siguiente. Cuando el interruptor del producto está en la posición ON, es posible utilizar el control remoto para encenderlo/apagarlo.
5. La luminosidad de las luces se ajustará inicialmente al 75% en el primer encendido. Use los botones – y + en el control remoto para ajustar el nivel de la luminosidad. Podéis reducir la luminosidad al 100 %, 50% o 25 % de la luminosidad inicial y permanecerá en la luminosidad especificada cuando la función de temporizador esté en uso.

FR. IMPORTANT

Ce produit n'est pas un jouet. Ne pas laisser à la portée des enfants. Ne pas allumer lorsque le produit se trouve dans la boîte d'emballage. Les ampoules sont scellées et ne peuvent pas être changées. Ne pas essayer de recharger des piles non-rechargeables. Insérer les piles dans le bon sens. Disposez des piles en accord avec vos réglementations régionales. Les piles

lights4fun®

peuvent peut-être être recyclées et acceptées à votre centre de recyclage local. Ce produit est destiné à être utilisé à l'intérieur uniquement.

MODE D'EMPLOI

1. Insérez 3 piles AA dans le compartiment à pile à l'arrière de l'applique murale.
 2. Insérez 2 piles AAA dans la télécommande.
 3. Mettez l'interrupteur sur le côté de l'applique murale en position ON pour l'allumer.
 4. Utilisez la télécommande pour sélectionner la durée d'éclairage souhaitée (2H, 4H, 6H ou 8H). Les lumières s'éteindront après la durée sélectionnée et se rallumeront automatiquement à la même heure le lendemain. Lorsque l'interrupteur du produit est en position ON, la télécommande peut être utilisée pour l'allumer/l'éteindre.
 5. La luminosité des lumières sera initialement réglée sur 75 % lors de la première mise en marche. Utilisez les boutons - et + de la télécommande pour régler le degré de luminosité. Vous pouvez réduire la luminosité à 100 %, 50 % ou 25 % de la luminosité initiale. Lorsque la fonction de minuterie est utilisée, la lumière sera automatiquement allumée au degré précédemment sélectionné.
-

IT. IMPORTANTE

Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non accendere il prodotto quando si trova ancora nella confezione. Le lampadine sono sigillate e non sostituibili. Non ricaricare pile non ricaricabili. Inserire le pile nel verso corretto. Gettare le pile secondo le leggi e norme del vostro paese. Pile e batterie possono essere riciclate, se gettate negli appositi contenitori e possono anche essere accettate nelle riciclerie di zona. Questo prodotto non è pensato per l'utilizzo all'esterno.

FUNZIONAMENTO

1. Inserire 3 pile AA nel vano batterie sul retro del applique da muro.
 2. Inserire 2 pile AAA nel telecomando.
 3. Mettere l'interruttore sul lato del applique da muro in posizione ON per accendere le luci.
 4. Utilizzare il telecomando per selezionare il tempo di illuminazione desiderato (2H, 4H, 6H o 8H). Le luci si spegneranno dopo il periodo di tempo desiderato e si riaccenderanno automaticamente alla stessa ora del giorno successivo. Quando l'interruttore del prodotto è su ON, è possibile utilizzare il telecomando per accenderlo/spegnere.
 5. La luminosità delle luci sarà inizialmente impostata al 75 % alla prima accensione. Utilizzare i pulsanti – et + del telecomando per regolare il livello di luminosità. Potete diminuire la luminosità a 100 %, 50 % o 25 % della luminosità iniziale e rimarrà alla luminosità specificata quando la funzione timer è in uso.
-

LIGHTS4FUN LTD, THE HAMLET, HORNBEAM PARK, HARROGATE, HG2 8RE, UK. THE LIGHTS4FUN LOGO IS A REGISTERED TRADEMARK. ©LIGHTS4FUN 2021. MADE IN CHINA. HERGESTELLT IN CHINA. HECHO EN CHINA. FABRIQUÉ EN CHINE. PRODOTTO IN CINA. RESPONSIBLE PERSON: LIGHTS4FUN GMBH, FISCHERTWIETE 2, CHILEHAUS A, 20095 HAMBURG, GERMANY. LLIP20-3XAA-IB03-1

lights4fun®