



Sustainability  
Focused\*



2 Year  
Guarantee

*lights4fun*®

---

INSTRUCTIONS. ANLEITUNG.  
INSTRUCCIONES. MODE D'EMPLOI.

## **EN. IMPORTANT**

This product is not a toy. Please keep out of reach of children. Do not illuminate whilst inside the packaging. The bulbs are sealed and non-replaceable. Non-rechargeable batteries are not to be re-charged. Replacement batteries must be inserted with the correct polarity. Dispose of batteries according to the local laws and regulations of your region. Batteries may be recycled, and may be accepted for disposal at your local recycling centre. See our website for more information. This product is intended for indoor use only. Do not attempt to consume batteries. If you think batteries may have been swallowed, seek immediate medical attention. Remove batteries when not in use. Compatible with low voltage LED items 5V-34V which have a 2-pin screw connection transformer.

## **OPERATION**

1. Unscrew the battery box on the wand to insert batteries as per the product specification, screw the compartment closed.
2. Connect the transformer for your lights to the end of the receiver which is marked as 'In' and screw the cap closed.
3. Connect your lights to the end of the receiver which is marked as 'Out' and screw the cap closed.
4. Plug the transformer into a wall socket (do not use extension leads) and turn the switch on at the socket.
5. Slide the switch on the wand to the ON position.
6. Once paired, simply wave the wand to turn your lights on or off.

NB:

The wand has a range of up to 15m and needs a clear line of sight to the receiver to operate.

It can take 1-2 minutes to pair. Once paired, you can then switch your illuminated item

***lights4fun®***

ON/OFF by waiving the wand.

The wand is to be used inside, but it can be used to turn lights located outdoors on and off. Please ensure the transformer and receiver are located indoors.

The wand has a timer function – if the item has been turned OFF by the wand, it may override and reset the timer on your LED product.

---

## **DE. WICHTIG**

Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bitte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht einschalten, solange sich das Produkt in der Verpackung befindet. Die Leuchtmittel sind versiegelt und nicht austauschbar. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Ersatzbatterien müssen mit der korrekten Polarität eingesetzt werden. Entsorgen Sie Batterien gemäß den lokalen Gesetzen und Vorschriften Ihrer Region. Batterien können recycelt werden und werden möglicherweise bei Ihrem örtlichen Recyclingzentrum angenommen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website. Dieses Produkt ist ausschließlich für den Innenbereich bestimmt. Versuchen Sie nicht, Batterien zu verschlucken. Wenn Sie vermuten, dass Batterien verschluckt wurden, suchen Sie umgehend ärztliche Hilfe auf. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Produkt nicht in Gebrauch ist. Kompatibel mit Niederspannungs-LED-Artikeln (5V–34V) mit einem 2-poligen Schraubanschluss-Transformator.

## **ANLEITUNG**

1. Schrauben Sie das Batteriefach am Zauberstab auf, um die Batterien gemäß der Produktspezifikation einzusetzen, und schrauben Sie das Fach wieder zu.
2. Schließen Sie den Transformator Ihrer Lichter an das mit „In“ gekennzeichnete Ende des Empfängers an und schrauben Sie die Kappe fest zu.

3. Schließen Sie Ihre Lichter an das mit „Out“ gekennzeichnete Ende des Empfängers an und schrauben Sie die Kappe fest zu.
4. Stecken Sie den Transformator in eine Wandsteckdose (keine Verlängerungskabel verwenden) und schalten Sie die Steckdose ein.
5. Schieben Sie den Schalter am Zauberstab in die Position ON.
6. Nach der Kopplung schwenken Sie den Zauberstab einfach, um Ihre Lichter ein- oder auszuschalten.

#### HINWEIS:

Der Zauberstab hat eine Reichweite von bis zu 15 m und benötigt eine freie Sichtlinie zum Empfänger, um zu funktionieren.

Die Kopplung kann 1–2 Minuten dauern. Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie Ihr beleuchtetes Produkt durch Schwenken des Zauberstabs ein- oder ausschalten.

Der Zauberstab ist für den Gebrauch im Innenbereich vorgesehen, kann jedoch verwendet werden, um im Außenbereich befindliche Lichter ein- und auszuschalten. Bitte stellen Sie sicher, dass sich Transformator und Empfänger im Innenbereich befinden.

Der Zauberstab verfügt über eine Timerfunktion – wenn das Produkt mit dem Zauberstab ausgeschaltet wurde, kann dies den Timer Ihres LED-Produkts überschreiben und zurücksetzen.

---

#### **ES. IMPORTANTE**

Este producto no es un juguete. Manténgase fuera del alcance de los niños. No iluminar mientras el producto esté dentro del embalaje. Las bombillas están selladas y no son reemplazables. Las pilas no recargables no deben recargarse. Las pilas de repuesto deben insertarse con la polaridad correcta. Deseche las pilas de acuerdo con las leyes y normativas

***lights4fun®***

locales de su región. Las pilas pueden reciclarse y pueden ser aceptadas para su eliminación en su centro de reciclaje local. Consulte nuestro sitio web para obtener más información. Este producto está destinado únicamente para uso en interiores. No intente ingerir las pilas. Si cree que se han tragado pilas, busque atención médica inmediata. Retire las pilas cuando el producto no esté en uso. Compatible con artículos LED de bajo voltaje de 5V a 34V que dispongan de un transformador con conexión roscada de 2 pines.

## **FUNCIONAMIENTO**

1. Desenrosque el compartimento de las pilas de la varita para insertar las pilas según las especificaciones del producto y vuelva a enroscarlo para cerrarlo.
2. Conecte el transformador de las luces al extremo del receptor marcado como “In” y enrosque la tapa para cerrarla.
3. Conecte las luces al extremo del receptor marcado como “Out” y enrosque la tapa para cerrarla.
4. Enchufe el transformador a una toma de corriente de pared (no utilice cables de extensión) y encienda la toma.
5. Deslice el interruptor de la varita a la posición ON.
6. Una vez emparejado, simplemente agite la varita para encender o apagar las luces.

### **NOTA:**

*La varita tiene un alcance de hasta 15 m y necesita una línea de visión clara hacia el receptor para funcionar.*

*El emparejamiento puede tardar entre 1 y 2 minutos. Una vez emparejado, puede encender o apagar su artículo iluminado agitando la varita.*

*La varita está diseñada para uso en interiores, pero puede utilizarse para encender y apagar luces situadas en exteriores. Asegúrese de que el transformador y el receptor estén ubicados en el interior.*

*La varita dispose de una función de temporizador: si el artículo se ha apagado con la varita, puede anular y restablecer el temporizador de su producto LED.*

---

## **FR. IMPORTANT**

Ce produit n'est pas un jouet. Veuillez le tenir hors de portée des enfants. Ne pas allumer le produit lorsqu'il se trouve dans son emballage. Les ampoules sont scellées et non remplaçables. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Les piles de remplacement doivent être insérées en respectant la polarité correcte. Éliminez les piles conformément aux lois et réglementations locales de votre région. Les piles peuvent être recyclées et peuvent être acceptées dans votre centre de recyclage local. Consultez notre site Web pour plus d'informations. Ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement. N'essayez pas d'ingérer les piles. Si vous pensez que des piles ont été avalées, consultez immédiatement un médecin. Retirez les piles lorsque le produit n'est pas utilisé. Compatible avec les articles LED basse tension de 5V à 34V équipés d'un transformateur à connexion vissée à 2 broches.

## **MODE D'EMPLOI**

1. Dévissez le boîtier à piles de la baguette pour insérer les piles conformément aux spécifications du produit, puis revissez le compartiment.
2. Connectez le transformateur de vos lumières à l'extrémité du récepteur marquée « In » et vissez le capuchon pour le fermer.
3. Connectez vos lumières à l'extrémité du récepteur marquée « Out » et vissez le capuchon pour le fermer.
4. Branchez le transformateur sur une prise murale (ne pas utiliser de rallonge) et mettez la prise sous tension.

***lights4fun®***

5. Faites glisser l'interrupteur de la baguette en position ON.
6. Une fois l'appairage effectué, agitez simplement la baguette pour allumer ou éteindre vos lumières.

#### REMARQUE :

La baguette a une portée allant jusqu'à 15 m et nécessite une ligne de visée dégagée vers le récepteur pour fonctionner.

L'appairage peut prendre 1 à 2 minutes. Une fois l'appairage effectué, vous pouvez allumer ou éteindre votre article lumineux en agitant la baguette.

La baguette est destinée à une utilisation en intérieur, mais elle peut être utilisée pour allumer ou éteindre des lumières situées à l'extérieur. Veuillez vous assurer que le transformateur et le récepteur sont placés à l'intérieur.

La baguette dispose d'une fonction minuterie – si l'article a été éteint à l'aide de la baguette, cela peut remplacer et réinitialiser la minuterie de votre produit LED.

---

#### **IT. IMPORTANTE**

Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non illuminare mentre il prodotto si trova all'interno della confezione. Le lampadine sono sigillate e non sostituibili. Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate. Le batterie di ricambio devono essere inserite con la corretta polarità. Smaltire le batterie secondo le leggi e le normative locali della propria regione. Le batterie possono essere riciclate e potrebbero essere accettate presso il centro di riciclaggio locale. Consultare il nostro sito web per ulteriori informazioni. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso interno. Non tentare di ingerire le batterie. Se si sospetta che le batterie siano state ingerite, consultare immediatamente un medico. Rimuovere le batterie quando il prodotto non è in uso.

Compatibile con articoli LED a bassa tensione da 5V a 34V dotati di trasformatore con connessione a vite a 2 pin.

## **FUNZIONAMENTO**

1. Svitare il vano batterie sulla bacchetta per inserire le batterie secondo le specifiche del prodotto, quindi riavvitare il vano per chiuderlo.
2. Collegare il trasformatore delle luci all'estremità del ricevitore contrassegnata con "In" e avvitare il cappuccio per chiuderlo.
3. Collegare le luci all'estremità del ricevitore contrassegnata con "Out" e avvitare il cappuccio per chiuderlo.
4. Collegare il trasformatore a una presa a muro (non utilizzare prolunghe) e accendere la presa.
5. Far scorrere l'interruttore sulla bacchetta in posizione ON.
6. Una volta abbinata, è sufficiente agitare la bacchetta per accendere o spegnere le luci.

### **NOTA:**

La bacchetta ha una portata fino a 15 m e necessita di una linea visiva libera verso il ricevitore per funzionare.

L'abbinamento può richiedere da 1 a 2 minuti. Una volta completato l'abbinamento, è possibile accendere o spegnere l'articolo illuminato agitando la bacchetta.

La bacchetta è destinata all'uso interno, ma può essere utilizzata per accendere o spegnere luci posizionate all'esterno. Assicurarsi che il trasformatore e il ricevitore siano collocati all'interno.

La bacchetta è dotata di una funzione timer: se l'articolo viene spento tramite la bacchetta, il timer del prodotto LED potrebbe essere sovrascritto e reimpostato.

---



---

LIGHTS4FUN LTD. (UK/EU) / LIGHTS4FUN INC. (USA). THE HAMLET, HORNBEAM PARK,  
HARROGATE, HG2 8RE, UK. THE LIGHTS4FUN LOGO IS A REGISTERED TRADEMARK. ©LIGHTS4FUN 2021.  
MADE IN CHINA. HERGESTELLT IN CHINA. HECHO EN CHINA. FABRIQUÉ EN CHINE.  
PRODOTTO IN CINA. RESPONSIBLE PERSON: LIGHTS4FUN GMBH, FISCHERTWIETE 2, CHILEHAUS A,  
20095 HAMBURG. LLIP20-WAND-IB01-1

*lights4fun*®