



Sustainability
Focused*



2 Year
Guarantee

lights4fun.®

INSTRUCTIONS. ANLEITUNG.
INSTRUCCIONES. MODE D'EMPLOI.

EN. IMPORTANT

This product is not a toy. Please keep out of reach of children. Do not illuminate whilst inside the packaging. The bulbs are sealed and non-replaceable. Non-rechargeable batteries are not to be re-charged. Replacement batteries must be inserted with the correct polarity. Dispose of batteries according to the local laws and regulations of your region. Batteries may be recycled, and may be accepted for disposal at your local recycling centre. See our website for more information. Do not hang. We recommend bringing your product inside over the winter months to ensure it looks its best year after year. Please ensure your product is clean and dry before storing it away. Do not attempt to consume batteries. If you think batteries may have been swallowed, seek immediate medical attention.

OPERATION

1. Unclip the latch to access the ON/OFF switch and charging port.
2. Remove the rubber seal from the charging port and use the charging cable provided to charge the product.
3. Once the product is fully charged, replace the rubber seal by firmly inserting it into place, ensuring a tight seal to prevent water ingress when used in outdoor settings.
4. Slide the switch to the ON position to illuminate your product.
5. When the product is switched to ON, the remote control can be used to select the desired timer and brightness settings, and switch the product ON/OFF.

Expect up to 15 hours illumination time when the product is fully charged. Please note, this will vary depending on selected brightness settings.

DE. WICHTIG

Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bitte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

lights4fun®

Nicht einschalten, solange sich das Produkt in der Verpackung befindet. Die Leuchtmittel sind versiegelt und nicht austauschbar. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Ersatzbatterien müssen mit der korrekten Polarität eingesetzt werden. Entsorgen Sie Batterien gemäß den lokalen Gesetzen und Vorschriften Ihrer Region. Batterien können recycelt werden und werden möglicherweise bei Ihrem örtlichen Recyclingzentrum angenommen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website. Nicht aufhängen. Wir empfehlen, Ihr Produkt über die Wintermonate ins Haus zu bringen, damit es Jahr für Jahr optimal aussieht. Stellen Sie sicher, dass Ihr Produkt vor der Aufbewahrung sauber und trocken ist. Versuchen Sie nicht, Batterien zu verschlucken. Wenn Sie vermuten, dass Batterien verschluckt wurden, suchen Sie umgehend ärztliche Hilfe auf.

ANLEITUNG

1. Öffnen Sie den Verschluss, um Zugang zum ON/OFF-Schalter und zum Ladeanschluss zu erhalten.
2. Entfernen Sie die Gummidichtung vom Ladeanschluss und verwenden Sie das mitgelieferte Ladekabel, um das Produkt aufzuladen.
3. Nachdem das Produkt vollständig aufgeladen ist, setzen Sie die Gummidichtung wieder ein, indem Sie sie fest in Position drücken, um eine dichte Abdichtung zu gewährleisten und das Eindringen von Wasser bei der Verwendung im Außenbereich zu verhindern.
4. Schieben Sie den Schalter in die Position ON, um das Produkt einzuschalten.
5. Wenn der Schalter auf ON steht, kann die Fernbedienung verwendet werden, um die gewünschten Timer- und Helligkeitseinstellungen auszuwählen sowie das Produkt ein- und auszuschalten.

Erwarten Sie bei vollständig aufgeladenem Produkt eine Leuchtdauer von bis zu 15 Stunden. Bitte beachten Sie, dass diese je nach gewählter Helligkeitseinstellung variieren kann.

ES. IMPORTANTE

Este producto no es un juguete. Manténgase fuera del alcance de los niños. No iluminar mientras el producto esté dentro del embalaje. Las bombillas están selladas y no son reemplazables. Las pilas no recargables no deben recargarse. Las pilas de repuesto deben insertarse con la polaridad correcta. Deseche las pilas de acuerdo con las leyes y normativas locales de su región. Las pilas pueden reciclarse y pueden ser aceptadas para su eliminación en su centro de reciclaje local. Consulte nuestro sitio web para obtener más información. No colgar. Recomendamos llevar su producto al interior durante los meses de invierno para garantizar que luzca bien año tras año. Asegúrese de que su producto esté limpio y seco antes de guardarlo. No intente ingerir las pilas. Si cree que se han tragado pilas, busque atención médica inmediata.

FUNCIONAMIENTO

1. Desenganche el cierre para acceder al interruptor ON/OFF y al puerto de carga.
2. Retire el sello de goma del puerto de carga y utilice el cable de carga suministrado para cargar el producto.
3. Una vez que el producto esté completamente cargado, vuelva a colocar el sello de goma presionándolo firmemente en su lugar, asegurándose de que quede bien sellado para evitar la entrada de agua cuando se utilice en exteriores.
4. Deslice el interruptor a la posición ON para encender el producto.
5. Cuando el producto esté en posición ON, el control remoto puede utilizarse para seleccionar los ajustes deseados de temporizador y brillo, así como para encender/apagar el producto.

Espere hasta 15 horas de iluminación cuando el producto esté completamente cargado. Tenga en cuenta que esto puede variar según los ajustes de brillo seleccionados.

lights4fun®

FR. IMPORTANT

Ce produit n'est pas un jouet. Veuillez le tenir hors de portée des enfants. Ne pas allumer le produit lorsqu'il se trouve dans son emballage. Les ampoules sont scellées et non remplaçables. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Les piles de remplacement doivent être insérées en respectant la polarité correcte. Éliminez les piles conformément aux lois et réglementations locales de votre région. Les piles peuvent être recyclées et peuvent être acceptées dans votre centre de recyclage local. Consultez notre site Web pour plus d'informations. Ne pas suspendre. Nous recommandons de rentrer votre produit à l'intérieur pendant les mois d'hiver afin qu'il conserve son aspect optimal année après année. Veuillez vous assurer que votre produit est propre et sec avant de le ranger. N'essayez pas d'ingérer les piles. Si vous pensez que des piles ont été avalées, consultez immédiatement un médecin.

MODE D'EMPLOI

1. Déclipez le loquet pour accéder à l'interrupteur ON/OFF et au port de charge.
2. Retirez le joint en caoutchouc du port de charge et utilisez le câble de charge fourni pour recharger le produit.
3. Une fois le produit complètement chargé, remettez le joint en caoutchouc en l'insérant fermement en place, en veillant à une étanchéité parfaite afin d'éviter toute infiltration d'eau lors d'une utilisation en extérieur.
4. Faites glisser l'interrupteur en position ON pour allumer le produit.
5. Lorsque le produit est réglé sur ON, la télécommande peut être utilisée pour sélectionner les réglages souhaités de minuterie et de luminosité, ainsi que pour allumer/éteindre le produit.

Prévoyez jusqu'à 15 heures d'éclairage lorsque le produit est complètement chargé. Veuillez noter que cette durée peut varier en fonction des réglages de luminosité sélectionnés.

IT. IMPORTANTE

Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non illuminare mentre il prodotto si trova all'interno della confezione. Le lampadine sono sigillate e non sostituibili. Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate. Le batterie di ricambio devono essere inserite con la corretta polarità. Smaltire le batterie secondo le leggi e le normative locali della propria regione. Le batterie possono essere riciclate e potrebbero essere accettate presso il centro di riciclaggio locale. Consultare il nostro sito web per ulteriori informazioni. Non appendere. Si consiglia di portare il prodotto all'interno durante i mesi invernali per garantire che mantenga il suo aspetto ottimale anno dopo anno. Assicurarsi che il prodotto sia pulito e asciutto prima di riporlo. Non tentare di ingerire le batterie. Se si sospetta che le batterie siano state ingerite, consultare immediatamente un medico.

FUNZIONAMENTO

1. Sganciare il fermo per accedere all'interruttore ON/OFF e alla porta di ricarica.
2. Rimuovere la guarnizione in gomma dalla porta di ricarica e utilizzare il cavo di ricarica fornito per ricaricare il prodotto.
3. Una volta che il prodotto è completamente carico, reinserire la guarnizione in gomma premendola saldamente in posizione, assicurando una tenuta adeguata per evitare l'ingresso di acqua durante l'uso all'aperto.
4. Portare l'interruttore in posizione ON per illuminare il prodotto.
5. Quando il prodotto è impostato su ON, il telecomando può essere utilizzato per selezionare le impostazioni desiderate di timer e luminosità, nonché per accendere/spegnere il prodotto.

Si prevedono fino a 15 ore di illuminazione quando il prodotto è completamente carico.
Si prega di notare che questa durata può variare in base alle impostazioni di luminosità

lights4fun®

selezionate.

LIGHTS4FUN LTD. (UK/EU). THE HAMLET, HORNBEAM PARK,
HARROGATE, HG2 8RE, UK. THE LIGHTS4FUN LOGO IS A REGISTERED TRADEMARK. ©LIGHTS4FUN 2024.
MADE IN CHINA. HERGESTELLT IN CHINA. HECHO EN CHINA. FABRIQUÉ EN CHINE.
PRODOTTO IN CINA. RESPONSIBLE PERSON: LIGHTS4FUN GMBH, FISCHERTWIETE 2, CHILEHAUS A,
20095 HAMBURG. LLIP44-FLOORLANTERNS-TGRC3-RECHARGE-IB01-1

lights4fun®