



Sustainability
Focused*



2 Year
Guarantee

lights4fun.[®]

INSTRUCTIONS. ANLEITUNG.
INSTRUCCIONES. MODE D'EMPLOI.

EN. IMPORTANT

This product is not a toy. Please keep out of reach of children. Do not illuminate whilst inside the packaging. The bulbs are sealed and non-replaceable. Non-rechargeable batteries are not to be re-charged. Replacement batteries must be inserted with the correct polarity. Dispose of batteries according to the local laws and regulations of your region. Batteries may be recycled, and may be accepted for disposal at your local recycling centre. See our website for more information. This product is suitable for both indoor and outdoor use. We recommend bringing your product inside during the winter, and periods of inclement weather to keep it looking its best year after year.

OPERATION

1. Unscrew the battery box and insert 4xAA batteries. Screw the compartment closed, ensuring a tight seal to prevent water ingress.
2. Position the bulb in the centre of the pendant and expand the concertina around it until the two sides meet. There are small magnets inside the seams which will clip shut automatically upon contact.
3. Press the button on the battery box once to select the TIMER, twice to select ON to illuminate your lights. A third press will switch the product OFF. If using the TIMER function, the lights will illuminate for 6 hours, switch off, and then automatically switch back on 18 hours later.

DE. WICHTIG

Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bitte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht einschalten, solange sich das Produkt in der Verpackung befindet. Die Leuchtmittel sind versiegelt und nicht austauschbar. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht

lights4fun®

wieder aufgeladen werden. Ersatzbatterien müssen mit der korrekten Polarität eingesetzt werden. Entsorgen Sie Batterien gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften Ihrer Region. Batterien können recycelt werden und werden möglicherweise bei Ihrem örtlichen Recyclinghof zur Entsorgung angenommen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website. Dieses Produkt ist sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet. Wir empfehlen, Ihr Produkt während der Wintermonate und bei widrigen Wetterbedingungen ins Haus zu bringen, damit es Jahr für Jahr optimal aussieht.

ANLEITUNG

1. Schrauben Sie das Batteriefach auf und setzen Sie 4 × AA-Batterien ein. Schrauben Sie das Fach wieder zu und achten Sie auf eine feste Abdichtung, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
2. Positionieren Sie die Glühbirne in der Mitte des Anhängers und entfalten Sie die Ziehharmonika-Konstruktion darum herum, bis die beiden Seiten aufeinandertreffen. In den Nähten befinden sich kleine Magnete, die sich bei Kontakt automatisch schließen.
3. Drücken Sie die Taste am Batteriefach einmal, um die TIMER-Funktion auszuwählen, zweimal, um die Position ON zum Einschalten der Lichter auszuwählen. Durch ein drittes Drücken wird das Produkt ausgeschaltet. Bei Verwendung der TIMER-Funktion leuchten die Lichter 6 Stunden lang, schalten sich aus und schalten sich anschließend 18 Stunden später automatisch wieder ein.

ES. IMPORTANTE

Este producto no es un juguete. Manténgase fuera del alcance de los niños. No iluminar mientras el producto esté dentro del embalaje. Las bombillas están selladas y no son reemplazables. Las pilas no recargables no deben recargarse. Las pilas de repuesto deben

insertarse con la polaridad correcta. Deseche las pilas de acuerdo con las leyes y normativas locales de su región. Las pilas pueden reciclarse y pueden aceptarse para su eliminación en su centro local de reciclaje. Consulte nuestro sitio web para obtener más información. Este producto es apto tanto para uso en interiores como en exteriores. Recomendamos guardar el producto en el interior durante el invierno y en periodos de inclemencias meteorológicas para mantenerlo en las mejores condiciones año tras año.

FUNCIONAMIENTO

1. Desenrosque el compartimento de las pilas e inserte 4 pilas AA. Vuelva a enroscar el compartimento, asegurándose de que quede bien sellado para evitar la entrada de agua.
2. Coloque la bombilla en el centro del colgante y despliegue la estructura tipo acordeón a su alrededor hasta que ambos lados se unan. Hay pequeños imanes dentro de las costuras que se cerrarán automáticamente al entrar en contacto.
3. Pulse el botón del compartimento de las pilas una vez para seleccionar la función TIMER y dos veces para seleccionar ON y encender las luces. Una tercera pulsación apagará el producto. Si utiliza la función TIMER, las luces permanecerán encendidas durante 6 horas, se apagarán y volverán a encenderse automáticamente 18 horas más tarde.

FR. IMPORTANT

Ce produit n'est pas un jouet. Veuillez le tenir hors de portée des enfants. Ne pas allumer le produit lorsqu'il se trouve dans son emballage. Les ampoules sont scellées et non remplaçables. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Les piles de remplacement doivent être insérées en respectant la polarité correcte. Éliminez les piles conformément aux lois et réglementations locales de votre région. Les piles peuvent être recyclées et peuvent être acceptées dans votre centre de recyclage local. Consultez notre

lights4fun®

site Web pour plus d'informations. Ce produit convient à une utilisation intérieure et extérieure. Nous vous recommandons de rentrer votre produit à l'intérieur pendant l'hiver et lors des périodes d'intempéries afin de préserver son apparence année après année.

MODE D'EMPLOI

1. Dévissez le boîtier à piles et insérez 4 piles AA. Revissez le compartiment en veillant à assurer une fermeture hermétique afin d'éviter toute infiltration d'eau.
 2. Positionnez l'ampoule au centre du pendentif et dépliez la structure en accordéon autour de celle-ci jusqu'à ce que les deux côtés se rejoignent. De petits aimants situés dans les coutures se fermeront automatiquement au contact.
 3. Appuyez une fois sur le bouton du boîtier à piles pour sélectionner la fonction TIMER, deux fois pour sélectionner ON et allumer les lumières. Une troisième pression éteindra le produit. Si vous utilisez la fonction TIMER, les lumières resteront allumées pendant 6 heures, s'éteindront, puis se rallumeront automatiquement 18 heures plus tard.
-

IT. IMPORTANTE

Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non illuminare mentre il prodotto si trova all'interno della confezione. Le lampadine sono sigillate e non sostituibili. Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate. Le batterie di ricambio devono essere inserite rispettando la corretta polarità. Smaltire le batterie in conformità alle leggi e ai regolamenti locali della propria regione. Le batterie possono essere riciclate e potrebbero essere accettate presso il centro di raccolta differenziata locale. Per ulteriori informazioni, consultare il nostro sito web. Questo prodotto è adatto sia per uso interno che esterno. Si consiglia di riporre il prodotto al chiuso durante l'inverno e nei periodi di maltempo per mantenerlo nelle migliori condizioni anno dopo anno.

FUNZIONAMENTO

1. Svitare il vano batterie e inserire 4 batterie AA. Riavvitare il vano assicurandosi che sia ben sigillato per impedire l'ingresso di acqua.
 2. Posizionare la lampadina al centro del pendente e aprire la struttura a fisarmonica attorno ad essa fino a quando i due lati si incontrano. All'interno delle cuciture sono presenti piccoli magneti che si chiuderanno automaticamente a contatto
 3. Premere una volta il pulsante sul vano batterie per selezionare la funzione TIMER, due volte per selezionare ON e accendere le luci. Una terza pressione spegnerà il prodotto. Se si utilizza la funzione TIMER, le luci rimarranno accese per 6 ore, si spegneranno e si riaccenderanno automaticamente 18 ore dopo.
-

LIGHTS4FUN LTD. (UK/EU) / LIGHTS4FUN INC. (USA). THE HAMLET, HORNBEAM PARK,
HARROGATE, HG2 8RE, UK. THE LIGHTS4FUN LOGO IS A REGISTERED TRADEMARK. ©LIGHTS4FUN 2021.
MADE IN CHINA. HERGESTELLT IN CHINA. HECHO EN CHINA. FABRIQUÉ EN CHINE.
PRODOTTO IN CINA. RESPONSIBLE PERSON: LIGHTS4FUN GMBH, FISCHERTWIETE 2, CHILEHAUS A,
20095 HAMBURG. LLIP44-LL26564-IB01-1

lights4fun®