



Sustainability
Focused*



2 Year
Guarantee

lights4fun.[®]

INSTRUCTIONS. ANLEITUNG.
INSTRUCCIONES. MODE D'EMPLOI.

EN. IMPORTANT

This product is not a toy. Please keep out of reach of children. Do not illuminate whilst inside the packaging. The bulbs are sealed and non-replaceable. Do not attempt to modify this product. Any modifications will void the guarantee. Do not attempt to replace or repair any cable which becomes damaged. Dispose of it safely. This product is suitable for both indoor and outdoor use. The plug supplied has been specifically designed for use with these lights. Do not attempt to modify the plug or replace with an alternative. Unplug the product from the mains when not in use.

OPERATION

1. Fully unwind the leadwire/ lights as applicable. Locate the 2-pin connector at the end of the lights.
2. Line up the connectors on the lights with the connector on the transformer and firmly push together.
3. Twist the screw cap over the connector until it is fully closed.
4. Attach the stakes provided and insert into soft ground.
5. Plug into an indoor or a weatherproofed outdoor socket and switch on.

If your product features a timer function:

To activate the timer function, hold down the button on the transformer for 3-5 seconds, or until it illuminates green. Your lights will stay on for 6 hours and automatically turn off for 18 hours. They will continuously repeat this cycle. To de-activate the timer, hold down the button for 3-5 seconds, or until the green light goes off.

If your product features multi function:

Press the function button to cycle through and select your favoured option.

- 1. Combination. 2. In wave. 3. Sequential. 4. Slo glo. 5. Chasing/Flash. 6. Slow fade*

lights4fun®

DE. WICHTIG

Das Produkt ist kein Spielzeug. Bitte aus der Reichweite von Kindern halten. Schalten Sie das Produkt nicht in der Verpackung ein. Die LEDs sind wasserdicht und nicht austauschbar. Nehmen Sie keine Modifikationen der Ware vor. Ansonsten erlöschen jegliche Gewährleistungs- oder Garantieansprüche. Versuchen Sie nicht, defekte oder beschädigte Kabel zu reparieren. Bitte entsorgen Sie diese entsprechend. Das Produkt eignet sich für den Innen- sowie Außenbereich. Der enthaltene Transformator wurde für den Gebrauch mit diesen Lichtern hergestellt und darf in keiner Weise modifiziert oder durch einen anderen ersetzt werden. Trennen Sie das Produkt vom Strom, wenn es nicht in Verwendung ist.

ANLEITUNG

1. Wickeln Sie die Beleuchtung und die Zuleitung vollständig auseinander und finden Sie die zweipoligen Steckverbindungen an den Enden.
2. Richten Sie die Steckverbindung an der Beleuchtung und die am Transformator aus und drücken Sie beide fest zusammen.
3. Schrauben Sie die Verschlusskappe über der Verbindung fest zu.
4. Befestigen Sie die mitgelieferten Erdspeißer und stecken Sie diese in weichen Boden.
5. Stecken Sie den Transformator in eine Steckdose im Innenbereich oder eine wetterfeste Außensteckdose und die Lichter schalten sich ein.

Wenn das Produkt einen Timer hat:

Um den Timer zu aktivieren, halten Sie den Knopf am Transformator für 3-5 Sekunden gedrückt oder solange, bis er grün leuchtet. Die Lichter leuchten dann für 6 Stunden und schalten sich anschließend automatisch für 18 Stunden aus. Dieser Ablauf wird kontinuierlich fortgesetzt. Um

den Timer zu deaktivieren, halten Sie den Knopf erneut 3-5 Sekunden gedrückt oder solange, bis er nicht mehr grün leuchtet.

Wenn das Produkt mehrere Einstellungen hat:

Drücken Sie den Knopf am Transformator, um zwischen den Einstellungen zu wechseln und den gewünschten Effekt auszuwählen.

1. Kombination aller Effekte.
 2. In Wellen.
 3. Aufeinanderfolgend.
 4. Langsames Fließen
 5. Schnelles Aufblitzen.
 6. Verblassen.
 7. Funkelnder Blitz.
 8. Dauerlicht.
 9. Aus.
-

ES. IMPORTANTE

Este producto no es un juguete. Mantener fuera del alcance de los niños. No encender el producto mientras que esté dentro del embalaje. Las bombillas están selladas y no se pueden substituir. No modifique este producto. Cualquier modificación a este producto anulará la garantía. No intente sustituir o reparar los cables que se dañan. Desechar de aquellos en manera segura. Este producto está pensado para ser utilizado sólo en interiores. El enchufe proporcionado está diseñado específicamente por estas luces. No modificar o sustituir el enchufe con otro alternativo. No conectar a la corriente cuando las luces estén en el embalaje. Las bombillas de estas luces no se pueden sustituir. Desenchufar de la toma de corriente cuando no esté en uso.

FUNCIONAMIENTO

1. Desenrollar las luces y el cable eléctrico si necesario. Localice el conector de 2 pines al final de las luces.
2. Alinear el conector de las luces con el conector del transformador y empuje firmemente juntos.
3. Enroscar el anillo sobre el conector hasta que esté completamente cerrado.

lights4fun®

4. Coloque las estacas suministradas e insértelas en suelo blando.

5. Enchufar en cualquier toma de corriente interior y encienda.

Para activar la función de temporizador, mantenga pulsado el botón del transformador durante 3-5 segundos o hasta que se ilumine de verde. Las luces permanecerán encendidas durante 6 horas y se apagarán durante 18 horas. Repetirán continuamente este ciclo. Para desactivar el temporizador, mantenga pulsado el botón durante 3-5 segundos o hasta que se apague la luz verde.

Si su producto incluye múltiples funciones de iluminación:

Pulse el botón de función para seleccionar la opción favorita.

1. Combinación de efectos. 2. En onda. 3. Secuencial. 4. Encendido Lento. 5. Flash
6. Desvanecimiento lento. 7. Parpadeante. 8. Luz fija. 9. Apagado.
-

FR. IMPORTANT

Ce produit n'est pas un jouet. Ne pas laisser à la portée des enfants. Ne pas allumer lorsque le produit se trouve dans la boîte d'emballage. Les ampoules sont scellées et ne peuvent pas être changées. Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit. Le moindre changement annule tout droit de garantie. Si l'un des câbles semble endommagé, ne cherchez pas à le réparer. Jetez-le avec précaution. Ce produit peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur. Le transformateur fourni a été conçu spécialement pour un usage avec ces luminaires. Veuillez ne pas tenter de modifier le transformateur ou de le remplacer avec un alternatif. Ne branchez pas au secteur pendant que la guirlande lumineuse est dans son emballage. Débranchez l'appareil de la prise de courant lorsque vous ne vous en servez pas.

MODE D'EMPLOI

1. Déroulez complètement le câble / les lumières, s'il y a lieu. Repérez le connecteur à 2 fiches qui se situe à l'extrémité des lumières.
2. Alignez le connecteur des lumières avec le connecteur correspondant situé sur l'alimentation, et poussez-les fermement ensemble.
3. Tournez le capuchon à vis sur le connecteur jusqu'à ce qu'il soit complètement fermé.
4. Fixez les piquets fournis et insérez-les dans un sol meuble.
5. Branchez sur n'importe quelle prise intérieure ou une prise extérieure étanche et allumez.

Si votre produit dispose d'une fonction minuterie :

Pour activer la fonction minuterie, maintenez le bouton TIMER situé sur l'alimentation enfoncé pendant 3 à 5 secondes ou jusqu'à ce qu'il s'allume en vert. Vos lumières resteront allumées pendant 6 heures et s'éteindront automatiquement pendant 18 heures. Elles répéteront continuellement ce cycle. Pour désactiver la minuterie, maintenez le bouton enfoncé pendant 3 à 5 secondes ou jusqu'à ce que le voyant vert s'éteigne.

Si votre produit dispose d'un mode multi-fonction :

Appuyez sur le bouton de fonction pour parcourir et sélectionner votre option préférée.

- 1. Combinaison. 2. En vague. 3. Séquentiel. 4. Slo glo. 5. Chassant / Flash. 6. Fondu lent
7. Twinkle / Flash. 8. Fixe / statique. 9. Arrêt.*

IT. IMPORTANTE

Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non accendere il prodotto quando si trova ancora nella confezione. Le lampadine sono sigillate

lights4fun®

e non sostituibili. Non modificare per alcun motivo questo prodotto. Tutte le modifiche apportate a questo prodotto ne annullano la garanzia. Non provare a cambiare o riparare cavi che si danneggiano. Smaltire in modo sicuro. Questo prodotto può essere utilizzato sia in ambienti chiusi che in spazi esterni. La presa fornita è stata specificatamente progettata per queste luci. Non modificarla o sostituirla con una alternativa. Non connettere alla corrente quando le luci sono nella confezione. Le lampadine di questo prodotto non sono sostituibili. Staccare la spina dalla presa di corrente quando non in uso.

FUNZIONAMENTO

1. Srotolare completamente il cavo di alimentazione e/o le luci, se applicabile. Individuare il connettore a due poli all'estremità delle luci.
2. Allineare il connettore a quello del trasformatore e collegare saldamente, spingendo le due estremità.
3. Avvitare la copertura fino a chiusura completa.
4. Fissare i picchetti forniti e inserirli in terreno morbido.
5. Inserire in una presa di corrente domestica o in esterni al coperto.

Se il prodotto è dotato di funzione timer, può essere selezionata tenendo premuto il pulsante sul trasformatore dai 3 ai 5 secondi, o fino a che non si accenda la luce verde al suo interno. Le luci resteranno accese per 6 ore, poi si spegneranno da sole. Le luci si riaccenderanno automaticamente dopo che saranno trascorse ulteriori 18 ore, alla stessa ora di quando è stata selezionata la funzione Timer. Per disattivarla, tenere premuto di nuovo il pulsante fino a che non si spenga la luce verde.

Se il prodotto è dotato di diverse funzioni/giochi di luci:

Premere il pulsante FUNCTION per selezionare l'opzione desiderata:

1. Combinazione di effetti.
2. Ad onda.
3. Sequenza.
4. Accensione lenta.
5. Flash.

LIGHTS4FUN LTD. (UK/EU) / LIGHTS4FUN INC. (USA). THE HAMLET, HORNBEAM PARK,
HARROGATE, HG2 8RE, UK. THE LIGHTS4FUN LOGO IS A REGISTERED TRADEMARK. ©LIGHTS4FUN 2021.
MADE IN CHINA. HERGESTELLT IN CHINA. HECHO EN CHINA. FABRIQUÉ EN CHINE.
PRODOTTO IN CINA. RESPONSIBLE PERSON: LIGHTS4FUN GMBH, FISCHERTWIETE 2, CHILEHAUS A,
20095 HAMBURG. PLIP44-STAKES-IB01-1

lights4fun®