



Sustainability  
Focused\*



2 Year  
Guarantee

*lights4fun*.®

---

INSTRUCTIONS. ANLEITUNG.  
INSTRUCCIONES. MODE D'EMPLOI.

## **EN. IMPORTANT**

This product is not a toy. Please keep out of reach of children. Do not illuminate whilst inside the packaging. The bulbs are sealed and non-replaceable. Do not attempt to modify this product. Any modifications will void the guarantee. Do not attempt to replace or repair any cable which becomes damaged. Dispose of it safely. The plug supplied has been specifically designed for use with these lights. Do not attempt to modify the plug or replace with an alternative. Unplug the product from the mains when not in use.

## **OPERATION**

1. Connect the 2-pin connector at the end of the lights to the connector on the transformer, and firmly push together and twist the screw cap over the connector until it is fully closed.
2. Style the branches as desired by gently bending the wires.
3. Your product has been supplied with clips for easy wall-installation. Position these in your desired location and twist the clips around the central branch to keep it in place.
4. The clips can be used multiple times, so when putting your product away, gently remove them from the walls and store them away.

### ***If your product features a timer function:***

*To activate the timer function, hold down the button on the transformer for 3-5 seconds, or until it illuminates green. Your lights will stay on for 6 hours and automatically turn off for 18 hours. They will continuously repeat this cycle. To de-activate the timer, hold down the button for 3-5 seconds, or until the green light goes off.*

### ***If your product features a rocker switch:***

*Switch the lights ON at the indoor socket and use the rocker switch to control your lights.*

***lights4fun®***

### ***If your product features multi function:***

*Press the function button to cycle through and select your favoured option.*

- 1. Combination. 2. In wave. 3. Sequential. 4. Slo glo. 5. Chasing/Flash. 6. Slow fade. 7. Twinkle/Flash*
  - 8. Steady on/ Static. 9. Off.*
- 

## **DE. WICHTIG**

Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bitte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht einschalten, solange sich das Produkt in der Verpackung befindet. Die Leuchtmittel sind versiegelt und nicht austauschbar. Versuchen Sie nicht, dieses Produkt zu verändern. Jegliche Modifikationen führen zum Erlöschen der Garantie. Versuchen Sie nicht, beschädigte Kabel zu ersetzen oder zu reparieren. Entsorgen Sie diese sicher. Der mitgelieferte Stecker wurde speziell für die Verwendung mit diesen Lichtern entwickelt. Versuchen Sie nicht, den Stecker zu verändern oder durch einen anderen zu ersetzen. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Produkt nicht in Gebrauch ist.

## **ANLEITUNG**

1. Verbinden Sie den 2-poligen Stecker am Ende der Lichter mit dem Anschluss am Transformator, drücken Sie die Stecker fest zusammen und drehen Sie die Schraubkappe über den Anschluss, bis sie vollständig geschlossen ist.
2. Formen Sie die Zweige nach Wunsch, indem Sie die Drähte vorsichtig biegen.
3. Ihr Produkt wurde mit Clips für eine einfache Wandmontage geliefert. Positionieren Sie diese an der gewünschten Stelle und drehen Sie die Clips um den zentralen Zweig, um ihn in Position zu halten.
4. Die Clips können mehrfach verwendet werden. Entfernen Sie sie beim Verstauen des

Produkts vorsichtig von der Wand und bewahren Sie sie sicher auf.

**Wenn das Produkt einen Timer hat:**

*Um den Timer zu aktivieren, halten Sie den Knopf am Transformator für 3-5 Sekunden gedrückt oder solange, bis er grün leuchtet. Die Lichter leuchten dann für 6 Stunden und schalten sich anschließend automatisch für 18 Stunden aus. Dieser Ablauf wird kontinuierlich fortgesetzt. Um den Timer zu deaktivieren, halten Sie den Knopf erneut 3-5 Sekunden gedrückt oder solange, bis er nicht mehr grün leuchtet.*

**Wenn das Produkt einen Wippschalter hat:**

*Nutzen Sie nach dem Einstecken des Transformators in die Steckdose den Wippschalter, um die Lichter ein- und auszuschalten.*

**Wenn das Produkt mehrere Einstellungen hat:**

*Drücken Sie den Knopf am Transformator, um zwischen den Einstellungen zu wechseln und den gewünschten Effekt auszuwählen.*

1. Kombination aller Effekte.
2. In Wellen.
3. Aufeinanderfolgend.
4. Langsames Fließen.
5. Schnelles Aufblitzen.
6. Verblassen.
7. Funkelnder Blitz.
8. Dauerlicht.
9. Aus.

---

**ES. IMPORTANTE**

Este producto no es un juguete. Manténgase fuera del alcance de los niños. No iluminar mientras el producto esté dentro del embalaje. Las bombillas están selladas y no son reemplazables. No intente modificar este producto. Cualquier modificación anulará la garantía. No intente reemplazar ni reparar ningún cable que resulte dañado. Deséchelo de forma segura. El enchufe suministrado ha sido diseñado específicamente para su uso con

**lights4fun®**

estas luces. No intente modificar el enchufe ni sustituirlo por otro. Desenchufe el producto de la red eléctrica cuando no esté en uso.

## **FUNCIONAMIENTO**

1. Conecte el conector de 2 pines situado al final de las luces al conector del transformador, presione firmemente para unirlos y gire la tapa roscada sobre el conector hasta que quede completamente cerrada.
2. Modele las ramas según lo desee doblando suavemente los cables.
3. Su producto se suministra con clips para una fácil instalación en la pared. Colóquelos en la ubicación deseada y gire los clips alrededor de la rama central para mantenerla en su lugar.
4. Los clips pueden utilizarse varias veces. Al guardar el producto, retírelos suavemente de la pared y guárdelos de forma segura.

*Para activar la función de temporizador, mantenga pulsado el botón del transformador durante 3-5 segundos o hasta que se ilumine de verde. Las luces permanecerán encendidas durante 6 horas y se apagarán durante 18 horas. Repetirán continuamente este ciclo. Para desactivar el temporizador, mantenga pulsado el botón durante 3-5 segundos o hasta que se apague la luz verde.*

### **Si su producto cuenta con un interruptor basculante:**

*Encienda las luces enchufando en la toma de corriente interior y utilice el interruptor basculante para controlar sus luces.*

### **Si su producto incluye múltiples funciones de iluminación:**

*Pulse el botón de función para seleccionar la opción favorita.*

1. Combinación de efectos.
2. En onda.
3. Secuencial.
4. Encendido Lento.
5. Flash
6. Desvanecimiento lento.
7. Parpadeante.
8. Luz fija.
9. Apagado.

---

## FR. IMPORTANT

Ce produit n'est pas un jouet. Veuillez le tenir hors de portée des enfants. Ne pas allumer le produit lorsqu'il se trouve dans son emballage. Les ampoules sont scellées et non remplaçables. N'essayez pas de modifier ce produit. Toute modification annulera la garantie. N'essayez pas de remplacer ou de réparer un câble endommagé. Éliminez-le en toute sécurité. La fiche fournie a été spécialement conçue pour être utilisée avec ces lumières. N'essayez pas de modifier la fiche ou de la remplacer par une autre. Débranchez le produit du secteur lorsqu'il n'est pas utilisé.

## MODE D'EMPLOI

1. Connectez le connecteur à 2 broches situé à l'extrémité des lumières au connecteur du transformateur, poussez fermement pour les assembler, puis vissez le capuchon sur le connecteur jusqu'à ce qu'il soit complètement fermé.
2. Façonnez les branches selon vos préférences en pliant délicatement les fils.
3. Votre produit est fourni avec des clips pour une installation murale facile. Positionnez-les à l'endroit souhaité et tournez les clips autour de la branche centrale pour la maintenir en place.
4. Les clips peuvent être utilisés plusieurs fois. Lors du rangement du produit, retirez-les délicatement du mur et conservez-les en lieu sûr.

### ***Si votre produit dispose d'une fonction minuterie :***

*Pour activer la fonction minuterie, maintenez le bouton TIMER situé sur l'alimentation enfoncé pendant 3 à 5 secondes ou jusqu'à ce qu'il s'allume en vert. Vos lumières resteront allumées pendant 6 heures et s'éteindront automatiquement pendant 18 heures. Elles répéteront*

***lights4fun®***

continuellement ce cycle. Pour désactiver la minuterie, maintenez le bouton enfoncé pendant 3 à 5 secondes ou jusqu'à ce que le voyant vert s'éteigne.

***Si votre produit est équipé d'un interrupteur :***

Allumez les lumières sur la prise intérieure grâce au bouton ON et utilisez l'interrupteur pour contrôler vos lumières.

***Si votre produit dispose d'un mode multi-fonction :***

Appuyez sur le bouton de fonction pour parcourir et sélectionner votre option préférée.

1. Combinaison. 2. En vague. 3. Séquentiel. 4. Slo glo. 5. Chassant / Flash. 6. Fondu lent  
7. Twinkle / Flash. 8. Fixe / statique. 9. Arrêt.

---

## **IT. IMPORTANTE**

Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non illuminare mentre il prodotto si trova all'interno della confezione. Le lampadine sono sigillate e non sostituibili. Non tentare di modificare questo prodotto. Qualsiasi modifica invaliderà la garanzia. Non tentare di sostituire o riparare eventuali cavi danneggiati. Smaltirli in modo sicuro. La spina fornita è stata progettata specificamente per l'uso con queste luci. Non tentare di modificare la spina o sostituirla con un'alternativa. Scollegare il prodotto dalla rete elettrica quando non è in uso.

## **FUNZIONAMENTO**

1. Collegare il connettore a 2 pin situato all'estremità delle luci al connettore del trasformatore, spingere saldamente per unirli e avvitare il cappuccio a vite sul connettore fino a quando non è completamente chiuso.

2. Modellare i rami secondo le proprie preferenze piegando delicatamente i fili.
3. Il prodotto è fornito con clip per una facile installazione a parete. Posizionarle nel punto desiderato e ruotarle attorno al ramo centrale per mantenerlo in posizione.
4. Le clip possono essere utilizzate più volte. Quando si ripone il prodotto, rimuoverle delicatamente dalla parete e conservarle in modo sicuro.

*Se il prodotto è dotato di funzione timer, può essere selezionata tenendo premuto il pulsante sul trasformatore dai 3 ai 5 secondi, o fino a che non si accenda la luce verde al suo interno. Le luci resteranno accese per 6 ore, poi si spegneranno da sole. Le luci si riaccenderanno automaticamente dopo che saranno trascorse ulteriori 18 ore, alla stessa ora di quando è stata selezionata la funzione Timer. Per disattivarla, tenere premuto di nuovo il pulsante fino a che non si spenga la luce verde.*

*Se il prodotto è dotato di interruttore, in modalità manuale e timer, sarà quello a controllare le luci.*

**Se il prodotto è dotato di diverse funzioni/giochi di luci:**

*Premere il pulsante FUNCTION per selezionare l'opzione desiderata:*

1. Combinazione di effetti.
2. Ad onda.
3. Sequenza.
4. Accensione lenta.
5. Flash.
6. Spegnimento lento.
7. Scintillio.
8. Statico.
9. Spento

---

LIGHTS4FUN LTD. (UK/EU) / LIGHTS4FUN INC. (USA). THE HAMLET, HORNBEAM PARK,  
HARROGATE, HG2 8RE, UK. THE LIGHTS4FUN LOGO IS A REGISTERED TRADEMARK. ©LIGHTS4FUN 2021.  
MADE IN CHINA. HERGESTELLT IN CHINA. HECHO EN CHINA. FABRIQUÉ EN CHINE.  
PRODOTTO IN CINA. RESPONSIBLE PERSON: LIGHTS4FUN GMBH, FISCHERTWIETE 2, CHILEHAUS A,  
20095 HAMBURG. PLIP44-WALLTREE-IB01-1

*lights4fun*®