



EN. IMPORTANT

This product is not a toy. Please keep out of reach of children. Do not attempt to modify this product. Any modifications will void the guarantee. Do not attempt to replace or repair any cable which becomes damaged. Dispose of it safely. This product is suitable for both indoor and outdoor use. Do not attempt to modify the plug or replace with an alternative. Unplug the product from the mains when not in use.

This product should only be used as a connector between items from the IP44 Pro Series and the IP67 Pro Series which have been manufactured by Lights4fun. For full operating instructions, please refer to the instructions included with your light strings. Please read these carefully before connecting this product to your light strings.

To operate the timer functionality:

Select the desired timer function by pressing the 'MODE' button to cycle through the options listed below. The product will automatically switch on at the same time each day until it is reset, either by disconnecting from the power, or by selecting the desired timer function again. The relevant indicator light will illuminate red to show which timer function has been selected.

M1 – default mode when plugged in, always on.

M2 – timer activated, set to 8 hours on, 16 hours off.

M3 – timer activated, set to 8 hours on, 6 hours off, 2 hours on and 8 hours off.

M4 – timer activated, set to 4 hours on, 20 hours off

DE. WICHTIG

Das Produkt ist kein Spielzeug. Bitte aus der Reichweite von Kindern halten. Nehmen Sie keine Modifikationen der Ware vor. Ansonsten erlöschen jegliche Gewährleistungs- oder Garantieansprüche. Versuchen Sie nicht, defekte oder beschädigte Kabel zu reparieren. Bitte entsorgen Sie diese entsprechend. Das Produkt eignet sich für den Innen- sowie Außenbereich. Trennen Sie das Produkt vom Strom, wenn es nicht in Verwendung ist.

Dieses Produkt darf nur als Verbindungselement zwischen Artikeln der IP44 Pro Series und der IP67 Pro Series verwendet werden, die von Lights4fun hergestellt wurden. Für vollständige Betriebsanweisungen beziehen Sie sich bitte auf die Anleitungen, die mit Ihren Lichtketten geliefert wurden. Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt mit Ihren Lichtketten verbinden.

Zur Bedienung der Timer-Funktion:

Wählen Sie die gewünschte Timer-Funktion, indem Sie die „MODE“-Taste drücken, um durch die unten aufgeführten Optionen zu blättern. Das Produkt schaltet sich automatisch jeden Tag zur gleichen Zeit ein, bis es zurückgesetzt wird – entweder durch Trennen vom Stromnetz oder durch erneute Auswahl der gewünschten Timer-Funktion. Die entsprechende Kontrollleuchte leuchtet rot auf, um anzuzeigen, welche Timer-Funktion ausgewählt wurde.

M1 – Standardmodus beim Einstecken, immer eingeschaltet.

M2 – Timer aktiviert, 8 Stunden an, 16 Stunden aus.

M3 – Timer aktiviert, 8 Stunden an, 6 Stunden aus, 2 Stunden an, 8 Stunden aus.

M4 – Timer aktiviert, 4 Stunden an, 20 Stunden aus.

ES. IMPORTANTE

Este producto no es un juguete. Mantener fuera del alcance de los niños. No modifique este producto. Cualquier modificación a este producto anulará la garantía. No intente sustituir o reparar los cables que se dañan. Desechar de aquellos en manera segura. Este producto está pensado para ser utilizado sólo en interiores. No modificar o sustituir el enchufe con otro alternativo. No conectar a la corriente cuando las luces estén en el embalaje. Las bombillas de estas luces no se pueden sustituir. Desenchufar de la toma de corriente cuando no esté en uso.

Este producto solo debe utilizarse como conector entre los artículos de la serie IP44 Pro Series y la serie IP67 Pro Series fabricados por Lights4fun. Para obtener instrucciones completas de funcionamiento, consulte las instrucciones incluidas con sus guirnaldas luminosas. Léelas detenidamente antes de conectar este producto a tus guirnaldas luminosas.

Para activar la función de temporizador:

Seleccione la función de temporizador deseada presionando el botón "MODE" para recorrer las opciones que se indican a continuación. El producto se encenderá automáticamente a la misma hora cada día hasta que se restablezca, ya sea

desconectándolo de la alimentación o seleccionando nuevamente la función de temporizador deseada. La luz indicadora correspondiente se iluminará en rojo para mostrar qué función de temporizador ha sido seleccionada.

M1 – Modo predeterminado al enchufar; siempre encendido.

M2 – Temporizador activado, 8 horas encendido, 16 horas apagado.

M3 – Temporizador activado, 8 horas encendido, 6 horas apagado, 2 horas encendido, 8 horas apagado.

M4 – Temporizador activado, 4 horas encendido, 20 horas apagado.

FR. IMPORTANT

Ce produit n'est pas un jouet. Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit. Le moindre changement annule tout droit de garantie. Si l'un des câbles semble endommagé, ne cherchez pas à le réparer. Jetez-le avec précaution. Ce produit peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur. Veuillez ne pas tenter de modifier le transformateur ou de le remplacer avec un alternatif. Ne branchez pas au secteur pendant que la guirlande lumineuse est dans son emballage. Débranchez l'appareil de la prise de courant lorsque vous ne vous en servez pas.

Ce produit doit être utilisé uniquement comme connecteur entre les articles des séries IP44 Pro Series et IP67 Pro Series fabriqués par Lights4fun. Pour les instructions complètes de fonctionnement, veuillez vous référer aux instructions fournies avec vos guirlandes lumineuses. Veuillez les lire attentivement avant de connecter ce produit à vos guirlandes lumineuses.

Pour activer la fonction minuterie:

Sélectionnez la fonction minuterie souhaitée en appuyant sur le bouton « MODE » pour faire défiler les options ci-dessous. Le produit s'allumera automatiquement à la même heure chaque jour jusqu'à ce qu'il soit réinitialisé, soit en le débranchant, soit en sélectionnant à nouveau la fonction minuterie souhaitée. Le voyant correspondant s'allumera en rouge pour indiquer la fonction sélectionnée.

M1 – Mode par défaut lorsqu'il est branché, toujours allumé.

M2 – Minuterie activée, 8 heures allumées, 16 heures éteintes.

M3 – Minuterie activée, 8 heures allumées, 6 heures éteintes, 2 heures allumées, 8 heures éteintes.

M4 – Minuterie activée, 4 heures allumées, 20 heures éteintes.

IT. IMPORTANTE

Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non modificare per alcun motivo questo prodotto. Tutte le modifiche apportate a questo prodotto ne annullano la garanzia. Non provare a cambiare o riparare cavi che si danneggiano. Smaltire in modo sicuro. Questo prodotto può essere utilizzato sia in ambienti chiusi che in spazi esterni. Non modificarla o sostituirla con una alternativa. Non connettere alla corrente quando le luci sono nella confezione. Le lampadine di questo prodotto non sono sostituibili. Staccare la spina dalla presa di corrente quando non in uso.

Questo prodotto deve essere utilizzato solo come connettore tra gli articoli della serie IP44 Pro Series e della serie IP67 Pro Series prodotti da Lights4fun. Per le istruzioni complete sul funzionamento, fare riferimento alle istruzioni incluse con le stringhe luminose. Si prega di leggerle attentamente prima di collegare questo prodotto alle stringhe luminose.

Per attivare la funzione timer:

Selezionare la funzione timer desiderata premendo il pulsante "MODE" per scorrere le opzioni elencate di seguito. Il prodotto si accenderà automaticamente alla stessa ora ogni giorno fino a quando non verrà ripristinato, scollegandolo dall'alimentazione o selezionando nuovamente la funzione timer desiderata. La spia corrispondente si illuminerà di rosso per indicare quale funzione timer è stata selezionata.

M1 – Modalità predefinita quando collegato, sempre acceso.

M2 – Timer attivato, 8 ore acceso, 16 ore spento.

M3 – Timer attivato, 8 ore acceso, 6 ore spento, 2 ore acceso, 8 ore spento.

M4 – Timer attivato, 4 ore acceso, 20 ore spento.

LIGHTS4FUN LTD. (UK/EU) / LIGHTS4FUN INC. (USA), THE HAMLET, HORNBEAM PARK,
HARROGATE, HG2 8RE, UK. THE LIGHTS4FUN LOGO IS A REGISTERED TRADEMARK. ©LIGHTS4FUN 2021. MADE IN CHINA.
HERGESTELLT IN CHINA. HECHO EN CHINA. FABRIQUÉ EN CHINE. PRODOTTO IN CINA.
RESPONSIBLE PERSON: LIGHTS4FUN GMBH, GRUNDEICHE 1, 54518 ALTRICH.
PR1B-EURO-IB01-I

lights4fun®