

SANTIVERSE™



lights4fun®

THE ELF ON THE SHELF®

Dimmable Neon Wall Light

INSTRUCTIONS. ANLEITUNG. INSTRUCCIONES.
MODE D'EMPLOI. ISTRUZIONI.



EN. IMPORTANT

This product is not a toy. Please keep out of reach of children. Do not illuminate whilst inside the packaging. The bulbs are sealed and non-replaceable. This product is intended for indoor use only. This USB light is not rechargeable. The product will only illuminate whilst plugged into a USB power source. Non-toxic ink, safe for general use. Do not ingest. The ink from the pens will stain, take care not to get it on fabric material.

OPERATION

1. Take the lights out of the box and fully unwind them.
 2. Plug the USB port into a power supply – this can be a USB compatible plug (maximum 5V), a laptop or computer, or a power bank.
 3. Use the remote control to select the desired brightness of the light. The RC also includes 4 timer settings, once selected the light will illuminate for the chosen period of time and illuminate again at the same time the following day.
Note: When the product switch is ON, the remote control can be used to turn it ON/OFF.
 4. If desired, use the black and red pens to draw on the whiteboard.
 5. Remove the ink using the eraser on the pen lid.
-

DE. WICHTIG

Das Produkt ist kein Spielzeug. Bitte aus der Reichweite von Kindern halten. Schalten Sie das Produkt nicht in der Verpackung ein. Die LEDs sind fest verklebt und nicht austauschbar. Dieses Produkt ist für den Innengebrauch konzipiert. Diese USB-Beleuchtung ist nicht aufladbar. Das Produkt leuchtet nur, während es über den USB-Stecker mit einer Stromquelle verbunden ist. Schadstofffreie Tinte, zum allgemeinen Gebrauch geeignet, nicht

lights4fun®

einnehmen. Die Tinte färbt ab, daher den Kontakt mit Stoffmaterialien vermeiden.

ANLEITUNG

1. Nehmen Sie die Beleuchtung aus der Verpackung und wickeln Sie sie vollständig auseinander.
 2. Verbinden Sie den USB-Stecker mit einer Stromquelle – dies kann ein USB-Netzteil für die Steckdose (maximal 5V), ein Laptop oder Computer oder eine Powerbank sein.
 3. Nutze die Fernbedienung zur Auswahl der gewünschten Leuchtzeit. Die Fernbedienung besitzt 4 Timer Einstellungen. Die Lichter werden sich nach der ausgewählten Leuchtzeit automatisch ausschalten und am folgenden Tag automatisch um dieselbe Zeit einschalten. Hinweis: Wenn der Schalter am Produkt auf ON steht, kann die Fernbedienung zum Ein- und Ausschalten genutzt werden.
 4. Falls gewünscht, können die schwarzen und roten Stifte genutzt werden, um auf dem Whiteboard zu schreiben.
 5. Entferne die Tinte mittels des Radierers auf der Stiftkappe.
-

ES. IMPORTANTE

Este producto no es un juguete. Mantener fuera del alcance de los niños. No encender el producto mientras que esté dentro del embalaje. Las bombillas están selladas y no se pueden substituir. Este producto está pensado para ser utilizado sólo en interiores. Esta luz USB no es recargable. El producto solo se iluminará mientras está conectado a una fuente de alimentación USB. Tinta no tóxica, segura para su uso generalizado. No ingerir. La tinta de los rotuladores puede manchar. Ten cuidado de no manchar el material textil.

FUNCIONAMIENTO

1. Saque las luces de la caja y desenrolle completamente.
 2. Conecte el puerto USB a una fuente de alimentación: puede ser un enchufe compatible con USB (máximo 5V), un ordenador o portátil, o un cargador portátil.
 3. Utilice los botones del control remoto para ajustar el brillo de las luces. Utiliza el mando a distancia para seleccionar el tiempo de iluminación que desees. La luz se apagará cuando haya transcurrido el tiempo deseado y volverá a encenderse automáticamente a la misma hora al día siguiente. Cuando el interruptor del producto está encendido (ON), se puede encender (ON) y apagar (OFF) utilizando el mando a distancia.
 4. Si lo deseas, utiliza los rotuladores negro y rojo para dibujar en la pizarra.
 5. Elimina la tinta con el borrador de la tapa del rotulador.
-

FR. IMPORTANT

Ce produit n'est pas un jouet. Ne pas laisser à la portée des enfants. Ne pas allumer lorsque le produit se trouve dans la boîte d'emballage. Les ampoules sont scellées et ne peuvent pas être changées. Ce produit est destiné à être utilisé à l'intérieur uniquement. Cette lumière USB n'est pas rechargeable. Le produit ne s'allume que lorsqu'il est branché sur une source d'alimentation USB. Encre non toxique, sans danger pour un usage général. Ne pas ingérer: l'encre des marqueurs peut tacher; veillez à ce qu'elle n'entre pas en contact avec les tissus.

MODE D'EMPLOI

1. Sortez les lumières de leur emballage et déroulez-les complètement.
2. Branchez le port USB dans une alimentation adaptée, celles-ci peuvent-être : Une prise compatible USB (max. 5V), un ordinateur portable ou une batterie externe.

lights4fun®

3. Utilisez les boutons de la télécommande pour régler la luminosité des lumières .
Utilisez la télécommande pour sélectionner la durée d'éclairage souhaitée. Les lumières s'éteindront après la durée souhaitée et se rallumeront automatiquement à la même heure le jour suivant. Remarque: Lorsque l'interrupteur du produit est sur ON, la télécommande peut être utilisée pour l'allumer ou l'éteindre.
 4. Si vous le souhaitez, utilisez les marqueurs noir et rouge pour dessiner sur le tableau blanc.
 5. Pour effacer, utilisez la mousse sur le capuchon du marqueur.
-

IT. IMPORTANTE

Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non accendere il prodotto quando si trova ancora nella confezione. Le lampadine sono sigillate e non sostituibili. Questo prodotto non è pensato per l'utilizzo all'esterno. Questa luce USB non è ricaricabile e si illumina soltanto quando è collegata ad una fonte di energia USB. Inchiostro atossico, sicuro per l'uso generico. Non ingerire. L'inchiostro dei pennarelli può lasciare macchie, assicurarsi che non entri in contatto con i tessuti.

FUNZIONAMENTO

1. Rimuovere le luci dalla confezione e srotolarle.
2. Inserire la spina USB in una fonte di alimentazione, sia un trasformatore con presa USB (max 5V), un computer o un caricabatterie portatile.
3. Usare i pulsanti del telecomando per regolare la luminosità delle luci. Usare il telecomando per selezionare il tempo di illuminazione desiderato. La luce si spegnerà una volta terminato il periodo di tempo desiderato e si riaccenderà automaticamente il giorno seguente alla stessa ora. Quando l'interruttore del prodotto è su ON, è possibile

utilizzare il telecomando per accenderlo o spegnerlo.

4. A seconda delle preferenze, utilizzare i pennarelli neri o rossi per disegnare sulla lavagna.
 5. Rimuovere l'inchiostro utilizzando la gomma presente sul tappo del pennarello.
-

lights4fun®

lights4fun.com



www.elfontheshelf.com

www.santaverse.com

LUMISTELLA, THE ELF ON THE SHELF, SCOUT ELF,
all associated characters, concepts, and designs are ®/TM/©
of CCA and B, LLC d/b/a The Lumistella Company.
2024 All Rights Reserved.

LIGHTS4FUN LTD. (UK/EU). THE HAMLET, HORNBEAM PARK,
HARROGATE, HG2 8RE, UK. THE LIGHTS4FUN LOGO IS A REGISTERED TRADEMARK. ©LIGHTS4FUN 2024.
MADE IN CHINA. HERGESTELLT IN CHINA. HECHO EN CHINA. FABRIQUÉ EN CHINE.
PRODOTTO IN CINA. RESPONSIBLE PERSON: LIGHTS4FUN GMBH, GRUNDEICHE 1, 54518 ALTRICH.
TEOTS001-IB01-I

lights4fun®