



*lights4fun*®



INSTRUCTIONS. ANLEITUNG.  
INSTRUCCIONES. MODE D'EMPLOI.  
ISTRUZIONI.

i



## EN. IMPORTANT

### **Your box contains**

- Your reindeer
  - Cable ties
  - Tent pegs
  - 3.6 watt and 24 volt plug
  - 8m lead wire
- 
1. To illuminate the lights locate the connector in the head and the body and connect together (A).
  2. Secure the head into position by inserting the two metal posts into the corresponding metal slots on the neck.
  3. If supplied with cable ties, these may be used to further secure body parts to one another once assembled.
  4. Connect your lights to the end of the transformer lead wire (A).
  5. Plug into a socket and switch on.
  6. To activate the timer function, hold down the button on the transformer for 3-5 seconds, or until it illuminates green. Your lights will stay on for 6 hours and automatically turn off for 18 hours. They will continuously repeat this cycle.
  7. To de-activate the timer, hold down the button for 3-5 seconds, or until the green light goes off.

Refer to instructions included with product for operation.

## DE. WICHTIG

### Dieses Paket beinhaltet:

- Das Rentier
  - Kabelbinder
  - Heringe
  - 3.6-Watt und 24-Volt-Stecker
  - 8m lange Zuleitung
- 
1. Verbinden Sie die zusammengehörigen Anschlussstecker in Kopf- und Körperteil miteinander (A).
  2. Befestigen Sie den Kopf, indem Sie die beiden Metallstifte in die entsprechenden Vertiefungen am Hals stecken.
  3. Falls im Lieferumfang Kabelbinder enthalten sind, können diese verwendet werden, um Einzelteile nach dem Zusammenbau zu fixieren.
  4. Schließen Sie die Beleuchtung an das Ende des Transformator-Kabels an (A).
  5. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose und schalten Sie die Beleuchtung ein.
  6. Um den Timer zu aktivieren, halten Sie die TIMER-Taste am Transformator 3-5 Sekunden lang gedrückt, oder bis ein grünes Licht zu sehen ist. Die Beleuchtung bleibt 6 Stunden lang in Betrieb und schaltet sich automatisch nach 18 Stunden wieder ein. Dieser Vorgang wiederholt sich kontinuierlich.
  7. Um den Timer zu deaktivieren, halten Sie die TIMER-Taste 3-5 Sekunden lang gedrückt, oder bis das grüne Licht erlischt.

Beachten Sie zum Gebrauch die dem Produkt beiliegende Anleitung.

**lights4fun®**

## **ES. IMPORTANTE**

### **Su Caja contiene :**

- Su Reno
- Las Bridas para cables
- Las Estacas
- El Enchufe de 3.6 vatios y 24 voltios
- El Cable de 8 metros

1. Posicionar todas las partes como muestra la imagen.
2. Adjuntar cada pierna al cuerpo ajustando los postes metálicos de las piernas en las ranuras en el cuerpo.
3. Amarrar la cabeza al cuerpo con los postes metálicos que se encuentran en la soporte de la cabeza, e insertarlos en las ranuras del cuello.
4. Si se suministra con bridas para cables, se pueden usar para asegurar las piezas una vez ensambladas.
5. Conectar las luces con el extremo del cable para el enchufe y asegurarse que todas las luces estén conectadas por todo su reno (A).
6. Enchufar su reno y encenderlo.

Consulte las instrucciones incluidas con el artículo para su funcionamiento.

## FR. IMPORTANT

### À l'intérieur de la boîte :

- Votre renne
  - Attache-câbles
  - Piquets de tente
  - Prise de 3.6 watts et 24 volts
  - 8m de fil conducteur
- 
1. Pour allumer les lumières, localisez le connecteur dans la tête et le corps et connectez-les ensemble (A).
  2. Fixez la tête en position en insérant les deux montants métalliques dans les fentes métalliques correspondantes du cou.
  3. Si des serre-câbles sont fournis, ils peuvent être utilisés pour fixer davantage les parties du corps les unes aux autres une fois assemblées.
  4. Connectez vos lumières à l'extrémité du fil conducteur du transformateur (A).
  5. Insérez la fiche dans une prise de courant et allumez-la.
  6. Pour activer la fonction de minuterie, maintenez le bouton du transformateur enfoncé pendant 3 à 5 secondes, ou jusqu'à ce qu'il s'allume en vert. Votre renne restera allumé pendant 6 heures et s'éteindra automatiquement après 18 heures. Il répétera continuellement ce cycle.
  7. Pour désactiver la minuterie, maintenez le bouton enfoncé pendant 3 à 5 secondes, ou jusqu'à ce que le voyant vert s'éteigne.

Reportez-vous aux instructions fournies avec le produit pour le mode de fonctionnement.

**lights4fun®**

## **IT. IMPORTANTE**

### **La Sua Scatola contiene :**

- La sua Renna
  - Le faschette
  - I Pichetti
  - La Spina di 3.6 watts e 24 volts
  - Il Cavetto di 8 metri
- 
1. Posizionare tutte le parti come mostrato in figura;
  2. Per accendere le luci unire insieme il connettore della testa e del corpo, (A);
  3. Fissare la testa inserendo i due perni di metalli nelle corrispondenti fessure metalliche sul collo;
  4. Se fornite, le faschette possono essere utilizzate per meglio fissare le parti tra loro;
  5. Collegare le luci all'estremità del cavo del trasformatore, (A);
  6. Collegare ad una presa di corrente ed accenderla;

Fare riferimento alle istruzioni incluse per informazioni sull'utilizzo.

---

LIGHTS4FUN LTD. (UK/EU) / LIGHTS4FUN INC. (USA), THE HAMLET, HORNBEAM PARK,  
HARROGATE, HG2 8RE, UK. THE LIGHTS4FUN LOGO IS A REGISTERED TRADEMARK. ©LIGHTS4FUN 2021.  
MADE IN CHINA. HERGESTELLT IN CHINA. HECHO EN CHINA. FABRIQUÉ EN CHINE.  
PRODOTTO IN CINA. RESPONSIBLE PERSON: LIGHTS4FUN GMBH, GRUNDEICHE 1, 54518 ALTRICH.  
XX2210-AI02-1

*lights4fun*®