
lights4fun®



INSTRUCTIONS. ANLEITUNG.
INSTRUCCIONES. MODE D'EMPLOI.
ISTRUZIONI.



EN. IMPORTANT

This product is not a toy. Please keep out of reach of children. Do not illuminate whilst inside the packaging. The bulbs are sealed and non-replaceable. Do not attempt to modify this product. Any modifications will void the guarantee. Do not attempt to replace or repair any cable which becomes damaged. Dispose of it safely. This product is suitable for both indoor and outdoor use. The plug supplied has been specifically designed for use with these lights. Do not attempt to modify the plug or replace with an alternative. Unplug the product from the mains when not in use.


OPERATION

1. Position all parts as shown, using the metal connectors to assemble your product, and affix to the stand provided.
2. Connect all wire connection points, ensuring they are firmly inserted and the screw caps are twisted into position until fully closed.
3. Plug into an indoor, or weatherproof outdoor socket and switch on.

Dual LED Timer Plug - Operating Instructions

1. To select the colour press and release the button on the transformer to scroll through the three options.
2. To activate the timer function, double-click the button on the transformer to activate. The button will illuminate green. Your lights will stay on for 6 hours and automatically turn off for 18 hours. They will continuously repeat this cycle.
3. To de-activate the timer, double-click the button. The green light will go off.

Refer to instructions included with product for operation.



EN. IMPORTANT

This product is not a toy. Please keep out of reach of children. Do not illuminate whilst inside the packaging. The bulbs are sealed and non-replaceable. Do not attempt to modify this product. Any modifications will void the guarantee. Do not attempt to replace or repair any cable which becomes damaged. Dispose of it safely. This product is suitable for both indoor and outdoor use. The plug supplied has been specifically designed for use with these lights. Do not attempt to modify the plug or replace with an alternative. Unplug the product from the mains when not in use.

OPERATION

1. Position all parts as shown, using the metal connectors to assemble your product, and affix to the stand provided.
2. Connect all wire connection points, ensuring they are firmly inserted and the screw caps are twisted into position until fully closed.
3. Plug into an indoor, or weatherproof outdoor socket and switch on.

Dual LED Timer Plug - Operating Instructions

1. To select the colour press and release the button on the transformer to scroll through the three options.
2. To activate the timer function, double-click the button on the transformer to activate. The button will illuminate green. Your lights will stay on for 6 hours and automatically turn off for 18 hours. They will continuously repeat this cycle.
3. To de-activate the timer, double-click the button. The green light will go off.

Refer to instructions included with product for operation.

DE. WICHTIG

Das Produkt ist kein Spielzeug. Bitte aus der Reichweite von Kindern halten. Schalten Sie das Produkt nicht in der Verpackung ein. Die LEDs sind wasserdicht und nicht austauschbar. Nehmen Sie keine Modifikationen der Ware vor. Ansonsten erlöschen jegliche Gewährleistungs- oder Garantieansprüche. Versuchen Sie nicht, defekte oder beschädigte Kabel zu reparieren. Bitte entsorgen Sie diese entsprechend. Das Produkt eignet sich für den Innen- sowie Außenbereich. Der enthaltene Transformator wurde für den Gebrauch mit diesen Lichtern hergestellt und darf in keiner Weise modifiziert oder durch einen anderen ersetzt werden. Trennen Sie das Produkt vom Strom, wenn es nicht in Verwendung ist.

ANLEITUNG

1. Positionieren Sie alle Teile wie gezeigt, verwenden Sie die Metallverbinder, um Ihr Produkt zusammenzubauen, und befestigen Sie es an dem mitgelieferten Ständer.
2. Verbinden Sie alle Kabelanschlusspunkte und stellen Sie sicher, dass sie fest eingesetzt sind. Drehen Sie die Schraubkappen in Position, bis sie vollständig geschlossen sind.
3. Stecken Sie den Stecker in eine Innensteckdose oder eine wetterfeste Außensteckdose und schalten Sie das Gerät ein.

Dual LED

1. Drücken Sie die Taste am Transformator, um durch drei verschiedene Optionen zu schalten und eine Farbe auszuwählen.
2. Aktivieren Sie die Timer-Funktion, indem Sie die Taste zweimal drücken und es grün leuchtet. Die Beleuchtung bleibt 6 Stunden lang in Betrieb und schaltet sich automatisch nach 18 Stunden wieder ein. Dieser Vorgang wiederholt sich kontinuierlich.
3. Deaktivieren Sie die Timer-Funktion, indem Sie die Taste erneut zweimal drücken und das grüne Licht erlischt.

lights4fun®

Beachten Sie zum Gebrauch diedem Produkt beiliegende Anleitung.

ES. IMPORTANTE

Este producto no es un juguete. Mantener fuera del alcance de los niños. No encender el producto mientras que esté dentro del embalaje. Las bombillas están selladas y no se pueden substituir. No modifique este producto. Cualquier modificación a este producto anulará la garantía. No intente sustituir o reparar los cables que se dañan. Desechar de aquellos en manera segura. Este producto está pensado para ser utilizado sólo en interiores. El enchufe proporcionado está diseñado específicamente por estas luces. No modificar o sostituir el enchufe con otro alternativo. No conectar a la corriente cuando las luces estén en el embalaje. Las bombillas de estas luces no se pueden sostituir. Desenchufar de la toma de corriente cuando no esté en uso.

FUNCIONAMIENTO

1. Coloque todas las piezas como se muestra, utilizando los conectores metálicos para ensamblar su producto y fíjelo al soporte proporcionado.
2. Conecte todos los puntos de conexión de los cables, asegurándose de que estén firmemente insertados. Gire las tapas de los tornillos hasta que estén completamente cerradas.
3. Conéctelo a un enchufe interior o a un enchufe exterior resistente a la intemperie y enciéndalo."

Enchufe con LED Duales – Instrucciones de Uso

1. Para elegir el color que desea, presione y suelte el botón para navegar las tres opciones.

2. Para utilizar el temporizador presione el botón dos veces para que se ilumine verde. Las luces se iluminerán durante 6 horas y se apagarán automáticamente por 18 horas, este ciclo se repiterá hasta que el temporizador sea desactivado.
3. Para desactivar el temporizador presione el botón dos veces, la luz verde se apagará.

Consulte las instrucciones incluidas con el articulo para su funcionamiento.

FR. IMPORTANT

Ce produit n'est pas un jouet. Ne pas laisser à la portée des enfants. Ne pas allumer lorsque le produit se trouve dans la boîte d'emballage. Les ampoules sont scellées et ne peuvent pas être changées. Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit. Le moindre changement annule tout droit de garantie. Si l'un des câbles semble endommagé, ne cherchez pas à le réparer. Jetez-le avec précaution. Ce produit peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur. Le transformateur fourni a été conçu spécialement pour un usage avec ces luminaires. Veuillez ne pas tenter de modifier le transformateur ou de le remplacer avec un alternatif. Ne branchez pas au secteur pendant que la guirlande lumineuse est dans son emballage. Débranchez l'appareil de la prise de courant lorsque vous ne vous en servez pas.

MODE D'EMPLOI

1. Positionnez toutes les pièces comme indiqué, en utilisant les connecteurs métalliques pour assembler votre produit, et fixez-le au support fourni.
2. Connectez tous les points de connexion des fils en vous assurant qu'ils sont fermement insérés. Tournez les capuchons de vis en position jusqu'à ce qu'ils soient complètement fermés.
3. Branchez-le sur une prise intérieure ou une prise extérieure étanche, puis allumez-le.

Dual LED

1. Pour sélectionner la couleur, appuyez et relâchez le bouton du transformateur pour faire défiler les trois options.
2. Pour activer la fonction de minuterie, double-cliquez sur le bouton du transformateur pour l'activer. Le bouton s'allume en vert. Vos lampes resteront allumées pendant 6 heures et s'éteindront automatiquement après 18 heures. Elles répéteront ce cycle en continu.
3. Pour désactiver la minuterie, double-cliquez sur le bouton. La lumière verte s'éteindra.

Reportez-vous aux instructions fournies avec le produit pour le mode de fonctionnement.

IT. IMPORTANTE

Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non accendere il prodotto quando si trova ancora nella confezione. Le lampadine sono sigillate e non sostituibili. Non modificare per alcun motivo questo prodotto. Tutte le modifiche apportate a questo prodotto ne annullano la garanzia. Non provare a cambiare o riparare cavi che si danneggiano. Smaltire in modo sicuro. Questo prodotto può essere utilizzato sia in ambienti chiusi che in spazi esterni. La presa fornita è stata specificatamente progettata per queste luci. Non modificarla o sostituirla con una alternativa. Non connettere alla corrente quando le luci sono nella confezione. Le lampadine di questo prodotto non sono sostituibili. Staccare la spina dalla presa di corrente quando non in uso.

FUNZIONAMENTO

1. Posizionare tutte le parti come mostrato, utilizzando i connettori metallici per assemblare il prodotto e fissarlo al supporto fornito.
2. Collegare tutti i punti di connessione dei cavi, assicurandosi che siano saldamente inseriti. Ruotare i cappucci delle viti fino a quando non sono completamente chiusi.
3. Collegarlo a una presa interna o a una presa esterna impermeabile e accenderlo.

Spina timer a doppio LED – Istruzioni per l'uso

1. Per scegliere il colore che si desidera, premere e rilasciare il pulsante per passare da un'opzione all'altra.
2. Per attivare il timer, premere il pulsante due volte, il pulsante diventerà verde. Le luci automaticamente resteranno accese per 6 ore e spente per 18 ore a ciclo continuo fino a che il timer resterà acceso.
3. Per spegnere il timer, premere il pulsante due volte, la luce verde si spegnerà.

Fare riferimento alle istruzioniincluse per informazioni sull'utilizzo.

LIGHTS4FUN LTD. (UK/EU) / LIGHTS4FUN INC. (USA). THE HAMLET, HORNBEAM PARK,
HARROGATE, HG2 8RE, UK. THE LIGHTS4FUN LOGO IS A REGISTERED TRADEMARK. ©LIGHTS4FUN 2025.
MADE IN CHINA. HERGESTELLT IN CHINA. HECHO EN CHINA. FABRIQUÉ EN CHINE.
PRODOTTO IN CINA. RESPONSIBLE PERSON: LIGHTS4FUN GMBH, GRUNDEICHE 1, 54518 ALTRICH.
XX25008-AI01-1

lights4fun®