



Sustainability
Focused*



2 Year
Guarantee

lights4fun®

INSTRUCTIONS. ANLEITUNG.
INSTRUCCIONES. MODE D'EMPLOI.
ISTRUZIONI.

LIGHTS4FUN LTD. (UK/EU) / LIGHTS4FUN INC. (USA). THE HAMLET, HORNBEAM PARK,
HARROGATE, HG2 8RE, UK. THE LIGHTS4FUN LOGO IS A REGISTERED TRADEMARK. ©LIGHTS4FUN 2023.
MADE IN CHINA. HERGESTELLT IN CHINA. HECHO EN CHINA. FABRIQUÉ EN CHINE.
PRODOTTO IN CINA. RESPONSIBLE PERSON: LIGHTS4FUN GMBH, GRUNDEICHE 1, 54518 ALTRICH.
XXBBOX-IB01-I

EN. IMPORTANT

1. Attach the connector to the cable of the compatible product and screw the cap closed. **2.** Insert 3xD batteries, and slide/screw/clip the compartment closed. **3.** Select TIMER/ON/OFF. **4.** Make your colour selection if applicable to your product. **5.** Refer to compatible product instructions for further information.

DE. WICHTIG

1. Befestigen Sie den Stecker am Kabel des kompatiblen Produkts und schrauben Sie die Kappe fest. **2.** Legen Sie 3xD-Batterien ein und schieben/schrauben/klemmen Sie das Fach zu. **3.** Wählen Sie TIMER/EIN/AUS. **4.** Treffen Sie Ihre Farbauswahl, falls für Ihr Produkt zutreffend. **5.** Weitere Informationen finden Sie in den Anweisungen für kompatible Produkte.

ES. IMPORTANTE

1. Conecte el conector al cable del producto compatible y atornille la tapa para cerrarla. **2.** Inserte baterías 3xD y deslice/atornille/sujete el compartimiento para cerrarlo. **3.** Seleccione TEMPORIZADOR/ENCENDIDO/APAGADO. **4.** Haga su selección de color si corresponde a su producto. **5.** Consulte las instrucciones del producto compatible para obtener más información.

FR. IMPORTANT

1. Fixez le connecteur au câble du produit compatible et vissez le capuchon. **2.** Insérez les piles 3xD et faites glisser/visser/clipser le compartiment pour le fermer. **3.** Sélectionnez MINUTERIE/ON/OFF. **4.** Faites votre sélection de couleurs si cela s'applique à votre produit. **5.** Reportez-vous aux instructions du produit compatible pour plus d'informations.

IT. IMPORTANTE

1. Collegare il connettore al cavo del prodotto compatibile e avvitare il tappo. **2.** Inserire le batterie 3xD e chiudere/avvitare/agganciare il vano. **3.** Selezionare TIMER/ON/OFF. **4.** Effettua la selezione del colore, se applicabile al tuo prodotto. **5.** Per ulteriori informazioni fare riferimento alle istruzioni del prodotto compatibile.

lights4fun®